

# Монтаж предохранительного клапана FP-SV-038




Совершенство — лучшее  
improve the best

## Installation guide of the safety valve FP-SV-038

- 1 Открутите гайку с заглушкой с порта предохранительного клапана на сосуде и удалите заглушку.

*Unscrew nut with cover from safety valve outlet and remove the cover.*



- 2 Установите клапан на уплотнительное кольцо и затяните гайку.

*Install safety in the outlet with O-ring and tighten nut.*



- 3 Монтаж завершен.

*Installation completed.*



При монтаже предохранительного клапана FP-SV-038 адаптер не требуется!  
*Adapter is not required when you installing safety valve FP-SV-038!*